# GEBRAUCHSANWEISUNG MANUEL D'INSTRUCTION MODO D'USO

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions élémentaires doivent être observées, entre autres les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cette machine à coudre de ménage.

# $\mathsf{DANGER}\,$ - Pour éviter tout risque d'un choc électrique :

avant de changer l'ampoule, 15 W maximum. au réseau. Retirer toujours la prise murale après utilisation et avant le nettoyage. Déconnecter Ne jamais laisser une machine à coudre de ménage sans surveillance tant qu'elle est connectée

# ATTENTION - Pour éviter tout risque de brûlures, feu, choc électrique ou blessure

- Ne pas permettre que l'on joue avec. Une attention particulière est de mise lorsque cette machine à coudre est utilisée par des enfants ou en leur présence.
- . Utiliser cette machine à coudre uniquement pour l'usage décrit dans ce manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant et mentionnés dans ce manuel
- . Ne jamais utiliser cette machine lorsque le cordon ou la fiche sont abîmés, lorsqu'elle ne tact avec l'eau. La ramener chez le concessionnaire autorisé le plus proche ou à un centre de fonctionne pas correctement, a subit une chute ou un dommage ou lorsqu'elle a été en conservice clientèle pour contrôle, réparation, réglages électriques ou mécaniques.
- Cette machine est équipée d'un cordon connecteur spécial qui, si il est endommagé doit être remplacé par un cordon identique. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre concessionnaire.
- Ne pas mettre en marche une machine dont les ouvertures pour le passage de l'air sont boumulation de résidus, de poussière et de particules textiles. chées. Garder les ouvertures de ventilation de la machine et de la pédale libre de toute accu-
- Ne jamais introduire un objet dans l'une de ces ouvertures.
- Ne jamais utiliser la machine en plein air.
- Ne pas l'utiliser en présence d'un vaporisateur aérosol ou dans des locaux où de l'oxigène est
- . Pour déconnecter, déclencher tous les boutons, puis retirer la fiche de la prise murale.

- Pour déconnecter, ne tirez jamais le cordon. Prenez la fiche dans la main et non le cardon
- . Garder les doigts loin de toute pièce mouvante, tout particulièrement à proximité de l'aiguille.
- . Utiliser toujours la plaque aiguille adéquate. Une fausse plaque peut casser l'aiguille.
- Ne pas utiliser des aiguilles courbées
- Ne pas tirer ou pousser le tissu pendant la couture. Ceci pourrait déformer l'aiguille
- Couper le courant avant de vous affairer près de l'aiguille pour changer l'aiguille, enfiler la canette ou changer le pied presse-étoffe, etc....
- Débrancher la machine de la prise murale avant de vous occuper le l'entretien décrit dans le mode d'emploi.
- N'utiliser que des pièces de rechange identiques

# "GARDEZ CES INSTRUCTIONS"

### Attention

Faire preuve de prudence en travaillant près de l'aiguille, afin de ne pas se piquer les doigts.

# TABLE DES MATIERES

# I PARTIES ESSENTIELLES

Table de couture (coffret d'accessoires)	Compartiment de rangement des pieds	Désignation des pièces	
(	C_A	C-4	C-3

# II PREPARATION DE LA MACHINE

# III COUTURE DE BASE

$\cap$	
out.	
ure o	
droit	
CD	
4	
*****	
-	
(- <u>-</u> -	)
-12	•

Couture	Couture	Couture
zig-zag -	Couture droite sur des tissus épais	Couture d'un angle
	r des tiss	yle
Table track	us épais.	
Couture zig-zag		
400000000000000000000000000000000000000		***************************************
***************************************	***********	
(	) -15 -15	C-14

# IV COUTURE UTILITAIRE

Assemblage des tissus extensibles
-----------------------------------

# V COUTURE DECORATIVE


Bourdon décoratif	(-24
-------------------	------

# VI ENTRETIEN DE LA MACHINE

# I PARTIES ESSENTIELLES

### (Modèle 3006) DESIGNATION DES PIECES

- Curseur longueur de point
- Curseur largeur de points
- Butée d'arrêt du bobineur
- Bobineur
- Compartiment de rangement des pieds
- Disque porte-bobine (large) Guide de couture
- ige porte-bobine
- Couvercle supérieur
- 0 Molette de tension du fil
- Réglage de la pression du pied
- 13 Couvercle latéral
- 14 Coupe-fil Levier pour la boutonnière
- Enfile-aiguille automatique
- Plaque aiguille Couvercle crochet
- Bouton de retenue du couvercle crochet
- lable de couture (cottret d'accessoires)
- 20 Aiguille en haut / en bas (liftmatic)
- Poussoir coulture arriere
- Réducteur de vitesse




### **DESIGNATION DES PIECES** (Modèles 3002 + 3004)

- Curseur longueur de point
- Butée d'arrêt du bobineur
- Bobineur


- 13 Couvercle latéral
- Levier pour la boutonnière
- 4 Coupe-fil
- 16 17

- Table de couture (cottret d'accessoires)
- Levier couture arrière



- Curseur largeur de point

- Compartiment de rangement des pieds
- Guide de couture
- Disque porte-bobine (large)
- Tige porte-bobine
- 10 Couvercle supérieur
- Molette de tension du fil
- Réglage de la pression du pied
- Enfile-aiguille automatique
- Plaque aiguille
- Couvercle crochet
- Bouton de retenue du couvercte crochet





Poignée de transport

Volant

26 Débrayage du volant

27 Sélecteur de points

28 Réglage fin

29 Interrupteur

Prise cordon


30

3Levier escamotage griffe Vis fixation de l'aiguille


Bras libre

Pied de biche

Levier pied presse-étoffe



# COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES PIEDS



Pour obtenir un résultat optimum, utiliser le pied recommandé pour chaque technique les ranger facilement. Chaque pied et l'emplacement correspondant sont lettrés afin de les identifier et de

1. Assortiment d'aiguilles

de couture.

- 2. L : Guide ouateur
- G: Pied ourlet invisible
- 4. D 🐑 Pied ourlet étroit
- Pied fermeture éclair Pied overlock
- Pied à broder
- Pied à coudre
- Appareil boutonnière
- \* L'appareil boutonnière peut être rangé dans le coffret d'accessoires de la table

\* Le pied "B" n'est pas livré avec la machine, mais peut être obtenu chez le concessionnaire.




### cessoires situé devant le bras libre. Le pied "F" se range dans le coffret d'ac-

# TABLE DE COUTURE (COFFRET D'ACCESSOIRES)


### Table de couture

de couture et peut être facilement enle-La table de couture augmente la surface




# Pour coudre avec le bras libre

Soulever et enlever la table de couture, comme illustré.



## Pour remettre la table

appuyer. soires dans le dégagement de la base et Placer les deux tiges du coffret d'acces-





- Les accessoires sont rangés sous la table de couture.



# II PREPARATION DE LA MACHINE

# BRANCHER LA MACHINE AU RESEAU






Avant de brancher la machine, s'assurer que la tension du réseau est la même que celle de la machine.

Avec l'interrupteur sur " OFF ", brancher le cordon connecteur d'abord à la machine, puis au réseau. Enclencher l'interrupteur.

N.B. Toujours déclencher l'interrupteur lorsque la machine n'est pas utilisée.

# AIGUILLE EN HAUT / EN BAS (MODELE 3006)



Une pression sur cette touche lorsque la machine est arrêtée et l'aiguille monte ou descend.

Si l'aiguille est en position haute, elle descend dans le tissu, et vice versa.


ATTENTION: Ne pas appuyer sur la pédale lorsque la touche aiguille en haut / en bas est pressée.

Cette touche est utilisée pour:

- Remonter le fil de la canette (descendre et remonter), retenir le bout du fil de la bobine.
- Coudre un angle (descendre l'aiguille avant de tourner l'ouvrage).


Il n'est donc plus nécessaire de tourner le volant à la main pour descendre et remonter l'aiguille.

# EN BAS PEDALE



On peut contrôler la vitesse de couture avec la pédale.

Plus on appuie sur la pédale, plus la machine coud vite.



# REDUCTEUR DE VITESSE MODELE 3006

La vitesse peut être adaptée grâce au réducteur de vitesse.

(B) Pour enlever

Pour augmenter la vitesse glisser le curseur vers la droite, pour la réduire le glisser vers la gauche.

# MODELES 3002 + 3004


La vitesse de couture peut être changée par l'interrupteur situé sur l'avant de la média

> Pour une vitesse rapide, régler l'interrupteur sur "HIGH".

Pour une vitesse lente, régler l'interrupteur sur "LOW".

\* Ne pas actionner l'interrupteur quand la machine est en fonction.

### AMPE



La lampe se trouve derrière le couvercle frontal.

(A) Pour enlever Tourner
Pour remplacer Tourner


lourner à gauche. Tourner à droite.

Pour remplacer

Pousser et tourner vers la gauche.
Pousser et tourner vers la droite.


NB: Lors du remplacement de l'ampoule, enlever la fiche de la prise murale. Utiliser une ampoule de 15 Wmax.

## PRESSION DU PIED



Le bouton de pression doit être sur "3" pour la couture ordinaire. Réduire la pression à "2" pour les applications, les jerseys très extensibles. Pour les tricots à grosses mailles, réduire la pression à "1" pour éviter de les déformer.

# ESCAMOTER LA GRIFFE TRANSPORT




Le levier d'escamotage est situé sous le bras libre.

Pour relever la griffe, pousser le levier dans la direction de la flèche, comme illustré. Pour escamoter la griffe transport, pousser le levier dans la direction de la flèche, comme illustré.


\* La griffe transport doit toujours être relevée pour la couture normale.

### ENLEVER ET FIXER LE PIED CLIP



### Pour l'enlever:


Presser sur la touche aiguille en haut / en bas (modèle 3006) ou tourner le volant vers soi pour amener l'aiguille à la position la plus haute.
Lever le pied de biche.




### Pour fixer le pied:

Pour fixer le pied, la pression du pied doit être sur "3".

Placer le pied exactement sous la rainure du support pied presse-étoffe. Baisser le levier presse-étoffe, le pied s'emboîtera de lui-même.



Presser le bouton rouge à l'arrière du support pied. Le pied tombe tout seul.



"Espace supplémentaire"

Le pied peut être levé plus haut pour engager plus facilement les lainages épais.






# ENLEVER ET FIXER LA BRIDE SEMELLE



### L'enlever:

Dévisser en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis.



### La fixer:

Faire correspondre le trou du support pied au trou de la barre presse-étoffe et insérer la vis.


La serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.

## COUTURE ARRIERE




La machine coud en arrière aussi longtemps que le bouton couture arrière est maintenu pressé.

### **GUIDE-TISSU**




Les numéros sur la plaque aiguille indiqúent la distance entre la ligne et la position gauche de l'aiguille. Les numéros avant sont en millimètres. Les numéros arrière sont en pouces.-

# CHANGER L'AIGUILLE



Monter l'aiguille en tournant le volant vers soi ou en pressant sur la touche aiguille en haut/en bas (modèle 3006) Baisser le pied presse-étoffe.



Desserrer la vis de fixation de l'aiguille en la tournant dans le sens contraire des 'aiguilles d'une montre.

Sortir l'aiguille de la bride aiguille.

Insérer la nouvelle aiguille dans la bride, le côté plat vers l'arrière en la poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elle bute. Serrer fermement la vis, éventuellement avec le tournevis.

\* Contrôler régulièrement l'aiguille et la changer si elle est émoussée ou tordue. Une aiguille défectueuse peut abîmer les tissus.

# TISSUS, FILS ET AIGUILLES

	Tissus	Fils	Aiguilles
Fin	Crêpe de Chine, voile,	soie fine	10/70 ου
	batiste, georgette, organdi, tricot, maille,	coton ou	11/75 ου
	percale	synthétique tin	12/80
Moyen	Lin, coton, piqué, lainage, tricot double, percale	coton ou synthétique moyen à coudre	11/75 ou 12/80 ou 14/90
Lourd	Jeans, tweed, gabardine, drap de laine, tissus pour rideaux et ameublement	soie à coudre coton ou synthétique à coudre plus gros	12/80 ou 14/90

Pour de meilleurs résultats, utiliser de préférence des aiguilles et des fils adaptés aux genres de tissus. Pour des tissus fins, aiguilles et fils fins, pour des tissus plus lourds, aiguilles et fils plus gros.


Utiliser le même fil pour l'aiguille et la canette.

Pour coudre des tissus stretch, très délicats ou synthétiques, utiliser une aiguille à talon bleu.

Cette aiguille permet d'éviter les points sautés.

Pour coudre des tissus très fins, renforcer l'envers avec de la toile autocollante ou du papier très fin qui sera déchiré ensuite.

# PLACER LA BOBINE DE FIL



Soulever la tige et placer la bobine comme indiqué sur le dessin. Fixer le disque correspondant à la bobine pour la retenir. Abaisser la tige.

la retenir. Abaisser la tige.


\* Le petit disque porte-bobine est utilisé
avec des bobines de fil étroites.

# **ENLEVER LA CANETTE**


Pousser le bouton du couvercle crochet et retirer le couvercle.

Soulever la canette.

# TIGE PORTE BOBINE SUPPLEMENTAIRE




La tige supplémentaire est utilisée pour la couture à 2 aiguilles ou pour remplir la canette sans désenfiler la machine. Placer le feutre sur la tige.





# REMPLIR LA CANETTE



- 1. Tirer le bouton de débrayage pour arrêter le mouvement de l'aiguille.
- 2. Dérouler le fil de la bobine.
- 3. Amener le fil dans le guide fil.
- 4. Puis dans la pré-tension de la canette.

**®** 


5. Passer le fil dans le trou de la canette.

7. En tenant le fil, presser sur la pédale

Presser sur la pédale jusqu'à ce que et faire quelques tours. Couper le fil

la canette soit remplie, elle s'arrêtera


6. Placer la canette sur le bobineur et pousser à droite.




volant pour rétablir le mouvement de

enlever la canette et couper le fil.

automatiquement.








de tension. Retenir la canette de la main droite et Guider le fil dans l'encoche A à l'avant tirer le fil sur la gauche entre les platines


que le bouton de débrayage n'a pas

été repoussé.


# PLACER LA CANETTE




Continuer de tirer lentement sur le fil jusqu'à ce que le fil glisse dans l'encoche B.




couvercle crochet. Tirer environ 15 cm de fil et replacer le




# **ENFILER LA MACHINE**






biche puis passer le fil dans volant vers soi. Lever le pied de Remonter le tire-fil à la plus haute position en tournant le l'ordre indiqué de 1à 5.


 Passer le fil dans le guide-fil et descendre dans l'encoche à droite.



2. Passer le fil autour du guide et remonter dans l'encoche à gauche.



3. Tenir le fil fermement et jusque dans l'oeillet du tire-fil.



4. Glisser le fil vers la gauche bride aiguille. en arrière du guide-fil sur la




5. Enfiler l'aiguille en utilisant

l'enfileur (voir page 11).



# ENFILE-AIGUILLE AUTOMATIQUE




Tirer l'enfile-aiguille automatique le plus bas possible.


Tirer 15 cm de fil.

tion la plus haute.


aiguille en haut / en bas pour placer l'aiguille dans sa posi(Modèle 3006). Baisser le pied de biche et utiliser la touche

(Modèles 3002 + 3004). Tourner le volant vers soi pour placer l'aiguille dans sa position la plus haute. Baisser le pied de






Passer le fil entre le doigt et le triangle comme indiqué. Passer le fil à gauche dans l'encoche.



Pousser délicatement le bouton devant l'aiguille.
Le crochet va pousser le fil à travers le chas de l'aiguille en formant une boucle. Si le crochet ne passe pas à travers le trou de l'aiguille, repositionner l'enfile-aiguille.

aiguille,


Relever lentement l'enfile-



Dégager le fil à l'arrière.

\* L'enfileur peut être utilisé avec les aiguilles N° 11/75,
12/80, 14/90, 16/100 ainsi qu'avec les aiguilles à talon bleu.


# REMONTER LE FIL DE LA CANETTE



Lever le pied et tenir légèrement le fil de l'aiguille avec la main gauche.



haut / en bas. (3006) Presser deux fois la touche aiguille en



Tirer légèrement sur le fil de l'aiguille pour (3002 + 3004). Tourner le volant vers soi jusqu'à ce que l'aiguille soit remontée et que sous le pied et les laisser dépasser de 10 cm. Passer les deux fils à gauche

que le fil de la canette remonte et forme une

boucle.

le tire-fil soit tout en haut.


# REGLER LA TENSION DU FIL




canette doivent en points droits se nouer au centre des deux Le fil de l'aiguille et le fil de la couches de tissu.




quat se trouve en face du jusqu'à ce que le numéro adé-Tourner la molette de tension



un numéro inférieur. rieur en tournant la molette sur Diminuer la tension du fil supé-



supérieur en tournant la Augmenter la tension du fil molette sur un chiffre supérieur.




zig-zag et les motifs décoratifs. La tension du fil supérieur doit bourdon. Le fil supérieur doit pour coudre un zigzag ou des être légèrement plus taible Réglage de la tension pour le légèrement être visible sur l'enmotifs décoratifs à base de






# **SELECTION DES POINTS**



N.B. L'aiguille doit être en position dessous du motif choisi. de points. Le signal rouge apparaît au haute pour tourner le sélecteur de Choisir un motif en tournant le sélecteur


points.

## LARGEUR DU POINT



d'une largeur maximum de 6.5 mm. large. Plus le chiffre est élevé, plus le point est Cette machine peut coudre des points

\* Pour ajuster la largeur du point, soit hors du tissu. l'aiguille doit être en position haute,




Pour un tissu fin une longueur de 1.5 à du point est longue. Plus le chiffre est élevé, plus la longueur


2.5 est préférable. de 2.5 à 4.0 est conseillée. Pour un tissu plus épais, une longueur

que et ne peut plus être modifiée dès le motif 14 et plus. N.B. La longueur du point est automati-

# **LONGUEUR DU POINT**




DECENTRAGE DE L'AIGUILLE



seur de largeur de point. trés vers la droite en actionnant le cur-Les motifs 13 et 15 peuvent être décen-

### **COUTURE DROITE**



que aiguille. près de la ligne de guidage sur la pla-Lever le pied de biche et placer le tissu

de biche. Appuyer sur la pédale. Placer les fils à gauche et baisser le pied


nant le long de la ligne de guidage. Guider légèrement le tissu en le mainte-



points. levier marche arrière et coudre quelques Pour arrêter les coutures, appuyer sur le

en tirant le fil en arrière. Lever le pied de biche et dégager le tissu

\* L'aiguille doit être complètement remontée pour retirer le tissu.




seront à la bonne longueur pour la prochaine couture. Couper les fils à l'aide du coupe-fils, ils

# COUTURE D'UN ANGLE

soi pour piquer l'aiguille dans le tissu. Arrêter la machine. pressant sur la touche aiguille en haut / (3006). Piquer l'aiguille dans le tissu en (3002 + 3004). Tourner le volant vers

Lever le pied de biche.


tion. Baisser le pied de biche et conti-Pivoter le tissu pour changer de direcnuer à coudre.



### COUTURE DROITE SUR DES TISSUS EPAIS


départ. Presser le petit bouton noir sur le forcer" la tenue du pied de biche sur le pied "A" avec la main gauche pour "ren-Piquer l'aiguille dans le tissu au point de

cher le bouton noir et commencer à droite, en maintenant la pression sur le coudre. bouton noir avec la main gauche. Relâ-Baisser le pied de biche avec la main





### COUTURE ZIG-ZAG





et coudre des boutons. Le zig-zag simple est utilisé pour surfiler

gueur du point entre 0,3 et 0.5 et la tension du fil entre 2 et 3. le pied transparent "F", diminuer la lon-N.B. Pour un bourdon décoratif, utiliser

# IV COUTURE UTILITAIRE

## SURFILAGE RAPIDE







tissu de rouler. Pour surfiler, le pied "C" empêche le

droite. Largeur de point minimum 5. Placer le tissu près du guide noir à

# ASSEMBLAGE DES TISSUS EXTENSIBLES




opération. extensibles et les jerseys en une seule Permet de coudre et de surfiler les tissus




Pour coudre à l'intérieur du tissu, utiliser du tissu près du guide noir à droite. tient le tissu bien à plat. Placer le bord Pour un jersey léger, le pied "C" main-

N.B. Pour éviter de déformer le jersey, diminuer la pression du pied, (voir page 6).


## SURFILAGE SPECIAL






de la partie transparente. sorte que le bord à droite longe le bord Placer le tissu sous le pied de biche de bord coupé du tissu de s'effilocher. Ce point est pratique pour empêcher le

### **COUTURE TRIPLE**




Couture renforcée extensible, recommandée pour les emmanchures, les vêtements professionnels et de sport.




Ce point est cousu avec 2 points en avant et 1 point en arrière formant une couture très solide.

Les vêtements devraient être faufilés pour essayage avant de coudre.

# POINT DE TIGE ELASTIQUE





Le motif 14 est un point extensible étroit, conseillé pour les coutures ouvertes dans les jerseys délicats et les biais tout en permettant à la couture de s'aplatir complètement.



Pour une couture de 1.5 cm, utiliser la marque de 2 cm sur la plaque aiguille. Pour la couture d'un tissu très léger, régler la pression du pied à "1" ou "2".


## POSE DE BOUTONS






Escamoter la griffe transport en poussant le curseur vers la droite. Placer le bouton sur le tissu et piquer

l'aiguille dans le trou de gauche en tournant le volant à la main.Baisser le pied. Contrôler si l'aiguille pique bien dans le




trou de droite. Ajuster la largeur si nécessaire. Coudre quelques points. Pour coudre des boutons avec une tige, placer une épingle sur le pied. Pour renforcer la tige, couper les fils à une longueur de 20 cm. Tirer le fil par un des



trous du bouton et l'enrouler autour de la tige. Passer le fil à l'envers et le nouer. N.B. Remonter la griffe transport en poussant le curseur vers la gauche. La griffe remonte d'elle-même en tournant le volant.

# **BOUTONNIERE AUTOMATIQUE**




- \* La grandeur de la boutonnière s'ajuste automatiquement à la taille du bouton lorsque celui-ci est placé dans l'appareil boutonnière "R".
- Un bouton jusqu'à 2.5 cm de diamè tre peut être placé à l'arrière de l'appareil.
- votre tissu avec de l'entoilage.


  \* Indiquer d'une marque le départ de la

Faire un test sur un échantillon de

boutonnière.

\* Utiliser de l'entoilage pour les tissus extensibles et fins.






(3002  $\pm$  3004). Tourner le volant vers soi ou (3006) presser sur la touche aiguille en haut / en bas pour placer l'aiguille dans sa position la plus haute. Lever le pied de biche.

Tourner le sélecteur de points sur "BH".

Si la lumière indicative montre "BH", recommencer l'opération selon les instructions de la page 18.

Fixer l'appareil boutonnière "R"

NOTE: Il ne doit pas y avoir d'espace entre le pied de biche et l'avant de l'appareil, voir illustration.



lirer le support à bouton vers l'arrière et placer le bou-

Repousser le support pour que le bouton soit main-

Tirer le levier boutonnière jusqu'en bas.




Passer le fil de l'aiguille sous le pied

Placer le tissu sous le pied.

que l'aiguille pique exactement au départ de la boutonnière. Tourner le volant à la main contre vous, jusqu'à ce


Baisser le pied.

\* La boutonnière commence par la bride et coud la lèvre de gauche en marche arrière.




# Pour répéter une boutonnière:

point "1" et revenir sur "BH".pour être au début de la Lorsque la boutonnière est terminée, sélectionner le boutonnière.




Appuyez sur la pédale jusqu'à ce que la machine s'arrête d'elle-même.

\* Lorsque la boutonnière est terminée l'indicateur "BH" s'allume.




levier dans sa position initiale. Quand les boutonnières sont terminées, remonter le




nouer les fils.



# **BOUTONNIERE MANUELLE**




\* Si le bouton a plus de 2.5 cm de diamètre, la boutonnière doit être cousue manuellement.




(3002 + 3004). Tourner le volant vers soi ou (3006) presser sur la touche aiguille en haut / en bas pour placer l'aiguille dans sa position la plus haute. Lever le pied de biche. Sélectionner la boutonnière "BH", en tournant le sélecteur de points.

\* Si la lumière indicative montre "BH", recommencer l'opération selon les instructions de la page 18. Fixer le pied "F".




Tirer le levier boutonnière jusqu'en bas. Piquer l'aiguille dans le tissu au début de la boutonnière et baisser le pied.




Coudre la première bride et la lèvre de gauche jusqu'à la longueur désirée. Tirer le levier boutonnière vers soi.

Coudre la deuxième bride et la lèvre de droite. Arrêter à la hauteur de la première bride.


\* Pour couper la boutonnière et coudre la prochaine, voir les instructions à la page 18.



# **BOUTONNIERE RENFORCEE**




- Ajuster la largeur du point en fonction de la grosseur du cordonnet utilisé.
- Pour couper la boutonnière et coudre la prochaine, voir les instructions à la page 18.



- Le pied boutonnière étant relevé, passer le cordonnet sur l'ergot à l'arrière du pied.
- Ramener les deux brins du cordonnet vers soi, sous le pied, en les laissant dépasser.
- Passer les brins dans les fourches à l'avant du pied et les tenir fermement. Piquer l'aiguille dans le tissu, à la ligne


de départ, et baisser le pied.


- Coudre la boutonnière en suivant les instructions données aux pages 18 et 19.
- Dégager l'ouvrage de la machine et arrêter les fils.




- Tirer sur le brin gauche de la ganse pour faire disparaître la boucle à l'arrière.
- Couper les cordonnets.

# POSE DE FERMETURE ECLAIR






Le pied fermeture éclair peut être fixé à gauche ou à droite, selon le sens où la fermeture est posée dans le vêtement.



### Préparation du tissu :


Préparer une couture ouverte en cousant les tissus endroit contre endroit jusqu'à l'ouverture.



Faufiler l'ouverture et repasser. Enlever le faufil.









On commence par le côté où la fermeture est apparente. Le pied est à droite. Poser la fermeture éclair fermée, côté endroit sur l'endroit du tissu, les dents de la fermeture doivent longer le pli de la couture. Epingler ou faufiler.

Commencer à coudre en bas en longeant le ruban avec le bord du pied , la fermeture éclair étant fermée.

Avant la fin de la couture piquer l'aiguille dans le tissu, lever le pied, ouvrir la fermeture éclair en tirant le curseur. Baisser le pied et terminer la couture.




Fermer la fermeture éclair et épingler l'autre côté du tissu sur la fermeture en ayant soin qu'elle soit bien couverte. Il est préférable de faufiler. Coudre en commençant par le bas, la fermeture éclair étant fermée.




Terminer la couture en ouvrant la fermeture éclair comme indiqué auparavant. Si la fermeture est recouverte de l'autre côté, fixer le

Si la termeture est recouverte de l'autre côté, fixer l pied à gauche.


### **OURLET ETROIT**




Faire un pli double de 2,5 mm sur environ 8 cm de longueur.




Piquer l'aiguille dans le tissu au point de départ, puis abaisser le pied ourleur.



Abaisser le pied, puis coudre en veillant à ce que le tissu reste bien dans l'enrouleur du pied.



Descendre l'aiguille à sa position la plus basse, lever le pied et engager la partie pliée dans l'enrouleur du pied.




Tailler 7 mm des coins de la façon illustrée, pour réduire la surépaisseur.




### CE

### **OURLET INVISIBLE**




Repasser l'ourlet à la hauteur désirée.

Sur un tissu léger, le bord peut être retourné et repassé. Sur un tissu épais qui s'effiloche, le bord doit être surfilé.



Placer le tissu de sorte que l'aiguille pique seulement la partie pliée du tissu quand elle est à gauche. Baisser le pied.





Ajuster le guide en tournant la vis. Coudre en maintenant le tissu contre le guide.



# V COUTURE DECORATIVE

# **BOURDON DECORATIF**







Coudre une rangée de points et ajuster la tension du fil pour que le fil supérieur soit légèrement visible à l'envers du tissu.

Faire un test sur une chute de tissu pour assurer un bon résultat.


# MOTIFS EXTENSIBLES






Les longueurs de point des motifs automatiques (N° 14 et plus) sont préréglées. Il n'est pas nécessaire d'ajuster la longueur du point.

# REGLAGE FIN DES POINTS EXTENSIBLES



Si les motifs ne sont pas nets, il est possible de les corriger à l'aide du réglage fin


\* Après avoir cousu avec le réglage fin modifié, revenir au réglage standard "►".



\* Quand les motifs sont déformés, le point est trop long. Corriger en tournant la vis sur "-".




### NID D'ABEILLES



Avec la longueur du point sur 4, coudre des lignes droites à une distance de 10 mm couvrant la surface qui doit être en nid d'abeilles.


Nouer les fils d'un côté. Tirer les fils inférieurs et égalisez les fronces. Nouer les fils de l'autre côté.

Coudre le point décoratif au milieu entre les rangées. Enlever les fils de fronces.




N.B.Le fronçage est facilité par une tension supérieure moins forte.


### **OUATINAGE**



Fixer le guide ouateur, il vous aidera à garder la même distance entre les piqûres.




Coudre en faisant longer le guide sur la couture précédente.




Plier le tissu envers contre envers.

**FAUX-JOURS** 




deur de nervure désirée. Placer le tissu sous le pied. Piquer nant la molette. Baisser le pied. Ajuster le guide en tourl'aiguille dans le fissu selon la profon-




 $5\sim6.5$ 

1.5

guide. Presser les nervures d'un côté. Coudre en maintenant le tissu contre le



Epingler les deux bords sur du papier vers et repasser. Replier chaque bord de 1,5 cm sur l'en-Coudre lentement en guidant le tissu de rable) à une distance de 2-3 mm. (ou un autre support facilement déchisorte que l'aiguille pique le bord replié





Placer le tissu replié au bord de la partie droite et former un pli. L'aiguille devrait piquer dans le vide à transparente à droite.

### VVV $5 \sim 6.5$

 $0.5 \sim 1.5$ 

 $5 \sim 6.5$ 









de chaque côté.

### **APPLICATIONS**





Faufiler ou presser à l'aide d'un entoilage autocollant l'application sur le tissu.


Coudre tout autour de l'application, l'aiguille piquant toujours à droite à l'extérieur du motif. Dans les arrondis, piquer l'aiguille dans


\* Quand l'application est terminée, remettre la pression du pied sur "3"

dans la direction du motif.

le tissu, lever le pied et pivoter le tissu

# ASSEMBLAGE BORD A BORD






Replier le tissu de chaque côté sur l'envers. Repasser. Présenter les deux tissus bord à bord sous le milieu du pied.


# NETTOYAGE DE LA CAPSULE

Enlever la fiche du socle de la prise de courant.


Cette machine n'a pas besoin d'être huilée, mais l'emplacement de la canette et le crochet doivent être nettoyés après chaque usage prolongé de la machine. L'extérieur de la machine sera nettoyé avec un chiffon doux et du savon pur. Enlever l'aiguille avant de nettoyer la machine.



Retirer le couvercle crochet en poussant le bouton de côté vers la droite.




Enlever la canette. A l'aide du pinceau, enlever la poussière et les résidus textiles.



Replacer la canette.
Replacer le couvercle crochet.

REPLACEMENT DE LA CAPSULE


# NETTOYAGE DU CROCHET




Enlever la fiche du socle de la prise de courant.

Placer l'aiguille dans sa position la plus haute.


Enlever le pied de biche et l'aiguille. Enlever la vis sur le côté gauche de la plaque aiguille avec le taurnevis. Enlever la plaque aiguille.



Enlever la canette et la capsule.



Nettoyer la griffe transport, le crochet et la capsule à l'aide du pinceau.



Replacer la capsule en veillant que la butée à l'avant retienne bien la capsule. Elle ne doit pas tourner.



# PETITS DERANGEMENTS

C-10	5. Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement	
C-7 C-8 C-8	<ol> <li>L'aiguille est mal insérée</li> <li>L'aiguille est courbée ou émoussée</li> <li>L'aiguille et/ou les fils ne correspondent pas à l'ouvrage</li> <li>Une aiguille à talon bleu n'a pas été utilisée pour coudre du stretch, des tissus très fins et synthétiques</li> </ol>	Points sautés
C-7 C-7 C-12 C-14 C-8 C-13	<ol> <li>L'aiguille est mal fixée</li> <li>L'aiguille est courbée ou émoussée</li> <li>La vis bride aiguille n'est pas assez serrée</li> <li>La tension supérieure est trop forte</li> <li>Le tissu ne se laisse pas enlever vers l'arrière après la couture</li> <li>L'aiguille est trop fine pour le tissu choisi</li> <li>Le sélecteur de points a été tourné lorsque l'aiguille était piquée dans le tissu</li> </ol>	Ľaiguille casse
C-9 C-28 Remplacer la canette	<ol> <li>Le fil inférieur n'est pas bien enfilé dans le boîtier à canette</li> <li>Des résidus se sont accumulés dans le boîtier à canette</li> <li>La canette est endommagée et ne tourne pas bien</li> </ol>	Le fil de la canette casse
C-7 C-12 C-7 C-7 C-14 C-8	<ol> <li>L'aiguille n'est pas enfilée correctement</li> <li>La tension supérieure est trop forte</li> <li>L'aiguille est courbée ou émoussée</li> <li>L'aiguille n'est pas insérée correctement</li> <li>Le tissu ne se laisse pas dégager vers l'arrière après la couture</li> <li>Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille</li> </ol>	Le fil supérieur casse
C-28 C-28	<ol> <li>Des fils bloquent le mécanisme du crochet</li> <li>La griffe transport est encrassée de résidus textiles</li> </ol>	La machine est bruyante et tourne mal
Voir page	Cause	Défaut

	Cause	
Delau		C-12
La couture fronce	1. La tension supérieure est trop torte 2. La machine n'est pas enfilée correctement 3. L'aiguille est trop grosse pour le tissu choisi 4. Les points sont trop longs pour le tissu 5. La pression du pied n'est pas réglée correctement *Pour coudre des tissus très délicats, poser un papier sous le tissu	C-6
Les points forment des boucles	1. La tension supérieure est trop faible	C-8
sous le fissu		C-28
Le tissu est mal transporté	1. La griffe est entourée de résidus 2. La pression du pied est trop faible	C-6 C-13
	3. Les points son librations	C-5
La machine ne marche pas	La machine n'est pas branchée     La hill s'est pris dans la coursière du crochet     Le boutan d'embrayage est déclenché     Le boutan d'embrayage est déclenché	C-28 C-9 C-9
	4. La tige populeur est en position som o	C-13
La boutonnière est mal équilibrée	<ol> <li>La longueur du point n'est pas adaptée au tissu choisi</li> <li>L'ouvrage est tiré en avant ou retenu</li> <li>l'entoilage n'a pas été utilisé pour les tissus extensibles et fins</li> </ol>	Guidez légèrement le tissu. C-8

